



Opbouwhandleiding voor het op bouwen van de REDSUN Ruïne.

Geachte klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van u REDSUN product, het is belangrijk de materialen te verwerken zoals aangegeven op de tekening.

- ▶ Voordat u de materialen gaat verwerken dient u te controleren of de levering compleet is en overeenkomstig uw bestelling. Let op: na het verwerken is er geen reclamatie meer mogelijk.
- ▶ De Ruïne moet volgens tekening, op een vorstvrij en waterpas betonfundament worden gebouwd. Leg de eerste laag waterpas in 2 – 3 cm Simson tracement.
- ▶ Alle andere stenen en lagen met Simson steenlijm verlijmen. Zie erop toe dat de lagen recht en strak blijven.
- ▶ Voor de opening * gebruikt u, ter ondersteuning de muur, een tijdelijke houten constructiebalk. Nadat de gehele bouw is gedroogd kunt u deze constructie weer weghalen.
- ▶ REDSUN Combiwalls worden geproduceerd volgens de DIN-EN 13198 norm. Maattoleranties – in lengte en breedte van ± 3 cm en in hoogte van $\pm 1,5$ cm – zijn productietechnisch niet te vermijden en derhalve geen grond tot reclamatie.
- ▶ U dient kennis te nemen van de lokale bouwvoorschriften, statische eisen, windbelasting etc. en u bent verplicht deze strikt in acht te nemen.
- ▶ Primaire kalkuitbloei (witte uitslag) op betonstenen is niet te vermijden en derhalve geen reden tot reclamatie.

REDSUN wenst u plezier met u Ruïne



Opbouwhandleiding RUÏNE

